

3 3 1 0 シリーズ
（プラグイン電子負荷）
取扱説明書

株式会社 計測技術研究所

内容

ページ

第 1 章	はじめに	
1-1	概要	1
1-2	特長	5
1-3	付属品	6
1-4	仕様	6
1-5	ブロック ダイアグラム	8
第 2 章	設置	
2-1	プラグイン電子負荷の装着、脱着	11
2-2	負荷電流のスルーレートについて	13
2-3	入力電源周波数の切り換えの設定	14
2-4	V sense切り換えスイッチの設定	15
第 3 章	操作	
3-1	前面パネルの説明	17
3-2	初期設定条件について	24
3-3	負荷電流の設定キーについて	26
3-4	負荷電流モニタ端子について	27
3-5	負荷モジュールの動作のフローチャート	28
3-6	保護機能	29
第 4 章	アプリケーション例	
4-1	リモート電圧センス接続	31
4-2	定電流 (CC) モード応用例	31
4-3	定電圧 (CV) モード応用例	33
4-4	定抵抗 (CR) モード応用例	34
4-5	多チャンネル電源との接続について	34
4-6	並列運転について	35
4-7	定電流源装置への応用について	35
4-8	0 V 負荷への応用について	36
4-9	異常時の回避について	36
4-10	初期化について	37

御注意

GP - IB、RS - 232Cのリモート・プログラミングに関する内容は巻末のGP - IBオペレーションマニュアルを御参照下さい。

本マニュアルに記載されている図と表のリスト

図番号	内容	掲載ページ
1-1	3310動作領域	1
1-2	3311動作領域	1
1-3	3312動作領域	2
1-4	3314動作領域	2
1-5	3315動作領域	2
1-6	定電流モード	3
1-7	定抵抗モード	3
1-8	定電圧モード	4
1-9	ダイミットモード 負荷電流波形	5
1-10	3310シリーズ 電子負荷のブロック図	8
2-1	負荷端子と脱着用カバーの位置	10
2-2	プラグインの装着、脱着	11
2-3	DC電源の立ち上がりで負荷電流のON/OFFと負荷電流のHigh/Low設定とその時の負荷レベルの動作について	13
2-4	周波数切り換え	14
2-5	V sense切り換えスイッチ(AUTO/BNC)	16
3-1	3310プラグイン電子負荷モジュールの前面パネル	17
3-2	3310シリーズ 電子負荷の接続図	22
3-3	外部アナログ入力による負荷電流コントロール	23
3-4	3310シリーズ 電子負荷における負荷条件の設定フローチャート	28
4-1	リモート電圧センスの接続図	31
4-2	スティック定電流モードでの応用例	32
4-3	独立設定可能な立ち上がり / 立ち下がりスlewレート等を設定した負荷急変時の負荷電流波形	33
4-4	定電圧モードでの応用例	33
4-5	定抵抗モードでの応用例	34
4-6	多チャンネル電源と3310シリーズ 電子負荷との接続例	34
4-7	並列運転時の接続例	35
4-8	定電流源としての接続例	35
4-9	0V負荷用の接続例	36
表番号	内容	
1-1	仕様	6
3-1	3310の初期設定値	24
3-2	3311の初期設定値	24
3-3	3312の初期設定値	25
3-4	3314の初期設定値	25
3-5	3315の初期設定値	25
3-6	レンジ / における粗 / 微調整負荷電流設定のキー操作による分解能	26

第1章はじめに

1-1. 概要

プラグイン電源負荷モジュール3310シリーズは、別売のメインフレーム3300(4ch)または3302(1ch)と組み合わせて、DC電源やバッテリーの検査、評価、エージング等の用途に御使用いただけます。

操作はマニュアルの他、GP-IB、RS-232Cでのリモートコントロールも可能です。

3310シリーズには以下の5機種があり、御用途にあわせて選択、御使用になれます。

4chメインフレーム(3300)には最大4個の3310シリーズのモジュールが混在していても御使用になれます。

各モジュール毎の電流/電圧の動作範囲は以下の図1-1～1-5の様になります。

また仕様は「1-4.仕様」を御参照して下さい。




Fig 1-1. 3310 動作領域




Fig 1-2. 3311 動作領域




Fig 1-3. 3312 動作領域




Fig 1-4. 3314 動作領域




Fig 1-5. 3315 動作領域

電子負荷モジュール3310シリーズは、定電流(CC)、定電圧(CV)、定抵抗(CR)の各モードがサポートされています。パルス負荷等に用いられるダ임ック(繰り返しパルス負荷モード)モードでは、パルス波形の立ち上がり / 立ち下りの傾き(スループット)をそれぞれ独立して設定ができます。さらに同モードでは、パルス設定(あるいはGP-1B、RS-232Cによる設定)された負荷電流値に外部からの電圧入力波形(0Vスケールに対して0~10V)による設定値を加えた、負荷電流をとることができます。

定電流(CC)モード

CCモードでは当電子負荷モジュールは入力電圧に関わらず、設定された電流値を保つ様に動作します。




Fig 1-6. 定電流モード

定抵抗(CR)モード

CRモードでは当電子負荷モジュールは負荷電流が入力電圧に比例して変化する(定抵抗)様に動作します。




Fig 1-7. 定抵抗モード

定電圧(CV)モード

CVモードでは当電子負荷モジュールは設定された電圧値になるまで負荷電流を引く様に動作します。




Fig 1-8. 定電圧モード

ダイミットモードにおける、パルス負荷電流波形の設定

動的(ダイミット)に負荷電流波形を変化させるためには、以下の6つの設定をしてパルス波形を決定することができます。

パルス波形を決定するための6項目は以下のとおりで、負荷電流は以下の条件で定義される負荷電流波形が繰り返されます。

1. HIGH LEVEL
ピーク(ハイレベル)の負荷電流値。
2. LOW LEVEL
ベース(ローレベル)の負荷電流設定値。
3. RISE SLEW RATE
ローレベルからハイレベルへ負荷電流を変化させる立ち上がり部分の傾き (単位時間当たりの負荷電流変化量 : 例 1.25A/μS) の設定値。
4. FALL SLEW RATE
ハイレベルからローレベルへ負荷電流を変化させる立ち下がり部分の傾きの設定値
5. T High PERIOD
負荷電流値がハイレベルにある時間の設定値。ただし立ち上がりスlewレート値とハイレベルで決まる立ち上がり時間が含まれます。
6. T Low PERIOD
負荷電流値がローレベルにある時間の設定値。ただし立ち下がりスlewレート値で決まる立ち下がり時間が含まれます。

電子負荷3310シリーズでは、以上の6項目で一義的に定義される波形に比例して負荷電流を引き込みます。負荷急変の波形をFig1-9に示します。

負荷急変の周期は $T_{high}+T_{low}$ となり、周波数は $1/(T_{high}+T_{low})$ 、デューティ比は $T_{high}/(T_{high}+T_{low})$ となります。




Fig 1-9. ダイナミックモード 負荷電流波形

負荷電流のレベルと負荷モードは各負荷モジュールのフロントパネルで設定できる(マニュアル操作)ほか、GP-IBコマンド(リモート操作)でも設定できます。負荷への入力電圧および、負荷電流を測定し、GP-IBバスを介してコントローラに読み取ることができます。GP-IBでのリモート操作は巻末のGP-IB操作マニュアルに説明が記載されています。

1-2. 特長

1. 電子負荷モジュールとメインフレームの組み合わせによりフレキシブルな構成を実現
2. GP-IBによる条件設定、測定値読み取りのフルリモート制御が可能
3. 高分解能、高精度の4桁半の電圧、負荷電流測定表示機能を実現
4. パルス電流負荷設定として T_{high} 、 T_{low} 、Rise/Fall Slew Rate、High/Low Load Levelの6つのパラメータを独立でフレキシブルな設定が可能
5. 短絡電流測定がパワーMOSFETの短絡により低抵抗で高信頼に実現
6. 自動電圧センス機能
7. 過電力、過熱、過電圧、逆極性に対する保護機能
8. 各電子負荷ユニットへのアナログ信号入力機能によるダイナミック負荷変動機能
9. 絶縁された負荷電流モニター端子出力(10Vフルスケール)

1-3. 付属品

品名	型名	数量
電圧用ケーブル	BNCまたはPRC05-クリップ (1m)	1
ハサビラゲ (赤、黒)		各 1
黄色圧着端子		2
3310シリーズ・マニュアル		1

1-4. 仕様

型名		3310		3311		3312	
定格電力		150W		300W		300W	
定格電流		30A		60A		10A	
最大動作電圧		60V		60V		250V	
過電力保護動作電力		157.5W		315W		315W	
過電流保護動作電流		31.5A		63A		10.5A	
過電圧保護動作電圧		63V		63V		262.5V	
過熱保護動作温度		85		85		85	
定電流モード	レンジ	0-3A	0-30A	0-6A	0-60A	0-1A	0-10A
	分解能	0.75mA	7.5mA	1.5mA	15mA	0.25mA	2.5mA
	確度	± 0.2% OF (設定値+フルスケール)					
定抵抗モード	レンジ	2-8K	0.1-2	1-4K	0.05-1	25-20K	1.25-25
	分解能	0.125mS	0.25m	0.25mS	0.25m	0.05mS	6.25m
	確度	± 0.2% OF (設定値+フルスケール)					
定電圧モード	レンジ	0-60V		0-60V		0-250V	
	分解能	0.015V		0.015V		0.0625V	
	確度	± 0.1% OF (読み値+フルスケール)					
負荷急変	T HIGH & T LOW	50μ秒から9.999秒から					
	スループレート (/μsec)	2mA-125mA	20mA-1.25A	4mA-250mA	40mA-2.5A	0.8mA-50mA	8mA-0.5A
	確度	± (10% 設定)					
電圧測定 (Vメーター)	レンジ	± 19.999V	± 60.00V	± 19.999V	± 60.00V	± 39.98V	± 250.0V
	分解能	0.001V	0.01V	0.001V	0.01V	2/10mV	0.02/0.1V
	確度	± 0.05% OF (読み値+フルスケール)					
電流測定 (Aメーター)	レンジ	19.999A	30.00A	19.999A	60.00A	10.0000A	
	分解能	0.001A	0.01A	0.001A	0.01A	0.001A	
	確度	± 0.2% OF (読み値+フルスケール)					
電流モニター出力		フルスケール 10V (負荷レジスタルとは絶縁)					
外部電圧制御		フルスケール 10V (他の負荷レジスタルとは絶縁)					
短絡試験		内蔵					
短絡時最大抵抗値		0.03		0.02		0.04	
短絡時最大測定電流		30A		60A		10A	

型名		3314		3315	
定格電力		200W		75W	
定格電流		5A		15A	
最大動作電圧		500V		60V	
過電力保護動作電力		210W		78.75W	
過電流保護動作電流		5.25A		15.75A	
過電圧保護動作電圧		525V		63V	
過熱保護動作温度		85		85	
定電流モード	レンジ	0-0.5A	0-5A	0-1.5A	0-15A
	分解能	0.125mA	1.25mA	0.375mA	3.75mA
	確度	±0.2% (設定値+フルスケール)			
定抵抗モード	レンジ	100-2K	5-100	4-16K	0.2-4
	分解能	0.0125mS	25m	1mS	0.0625m
	確度	±0.2% (設定+レンジ)			
定電圧モード	レンジ	500V		0-60V	
	分解能	0.0125V		0.015V	
	確度	±0.1% (設定値+フルスケール)			
負荷急変	T HIGH & T LOW	50μ秒から9.999秒			
	スループート (/μsec)	0.4mA-25mA	4mA-250mA	1mA-62.5mA	10mA-625mA
	確度	±(10% 設定)			
電圧測定 (Vメーター)	レンジ	±199.99V	±500.0V	±19.999V	±60.00V
	分解能	0.01V	0.1V	0.001V	0.01V
	確度	±0.05% (読み値+フルスケール)			
電流測定 (Aメーター)	レンジ	5.000A		15.000A	
	分解能	1mA		1mA	
	確度	±0.2% OF(読み値+フルスケール)			
電流モニター出力		フルスケール10V (負荷モジュールとは絶縁)			
外部電圧制御		フルスケール10V (他の負荷モジュールとは絶縁)			
短絡試験		内蔵			
短絡時最大抵抗値		0.2		0.08	
短絡時最大測定電流		5A		15A	

表 1-1 仕様

1-5. ブロック ダイアグラム

3310シリーズの機能上のブロック・イグ・ラムはFig1-10の図に示されています。
また3300メインフレームについては、別冊の3300メインフレーム オペレーションマニュアルを参照下さい。




Fig 1-10. 3310シリーズ 電子負荷のブロック・イグ・ラム

負荷条件の選択や負荷電流値の設定はメインフレーム(3300または3302)からの絶縁されたシリアル・バスを介してコントロールされます。負荷電流値に関しては、2つ(HighとLow)の12ビットD/Aコンバータの設定用には2つ(RiseとFall)の8ビットD/Aを、さらにT_{high}とT_{low}との時間設定用として16ビットのトリマにより制御されています。これらの最大6つのパラメータにより負荷急変の条件を設定し電源の検査を行うことができます。

定電流(CC)、定抵抗(CR)、定電圧(CV)の各モードを実行するための回路やレンジ回路が設定に応じて適宜選択されます。

ドライバ回路は外部アナログ信号に比例してパワー-MOSFETを通る負荷電流を制御します。

電流センサ用のアンプは、短絡電流信号を含む負荷電流をセンサして4桁半のデジタル電流測定器(及び、絶縁されたアンプを介してI MONITORのBNC端子に出力されます。

「電圧自動センサの切り替えについての説明」

4桁半のデジタル電圧測定と、4桁半のデジタル電流測定はCPUキットとデジタルのバスで接続されています。3310シリーズの各モジュールは、絶縁されたシリアル回路を通して3300メインフレームにデータが送られます。

第2章 設置

この章では電子負荷3310シリーズの設置の方法について、またメインフレーム 3300との装脱着について書かれています。3310シリーズは一旦3300のどのスロットの位置に装着されても、その後の調整作業は必要ありません。

また、フロントパネル上の負荷電流のスレートの設定の方法と、DIPスイッチによるAC入力周波数の設定変更の方法について書かれています。




Fig 2-1. 負荷端子と脱着用の位置

2-1. プラグイン電子負荷の装着、脱着

メインフレーム3300と負荷モジュール3310シリーズが同時に発注され、納品された場合には、3310シリーズは3300に組み込まれて納品されます。この状態で、フロントパネルからの手動操作と、GP-IBによるリモート操作が可能となります。

電子負荷3310シリーズはメインフレーム3300もしくは3302が無い場合には、3310シリーズ単独では動作はできませんので御注意下さい。

3310シリーズを3300に装着、脱着する場合には以下の手順に従って下さい。




Fig 2-2. プラグインの装着、脱着

< 負荷モジュール3310シリーズの装着方法 >

1. 装着前にメインフレーム(3300等)の電源を必ずOFFとして下さい。
(3310シリーズの回路を破壊する可能性があります。)
2. 3310シリーズを装着する位置の溝に当てはめて下さい。
(フロントパネルが前面となるようにして下さい。上下にも気をつけて下さい。)
3. 3310シリーズをゆっくり押し入れて、メインフレームと3310シリーズの前面が揃う位置まで入れて下さい。
4. 3310シリーズの右下にある穴に付属ネジを入れてドライバーで締めて固定して下さい。
5. メインフレーム3300に装着すべき3310シリーズを全部入れてから3300の電源を入れて下さい。

*1 DC INPUTの 黒色の端子をゆるめて端子を押し込んで下さい。
このとき赤色の端子は押し込まないようにして下さい。

< 負荷モジュール3310シリーズの脱着方法 >

1. 脱着前にメインフレーム(3300等)の電源を必ずOFFとして下さい。
(3310シリーズの回路を破壊する可能性があります。)
2. ドライバで、脱着する3310シリーズのモジュールのフロントパネルの右下に位置するネジ穴のネジをゆるめてから抜いて下さい。
3. 3310シリーズのモジュールのフロントパネルの黒色の負荷端子のノブを反時計回りに一杯回して下さい。そして黒色の負荷端子を持って同モジュールをゆっくり引き抜いて下さい。

*1 モジュールの脱着する際は赤色の負荷端子は引っ張らないようにして下さい。

2-2. 負荷電流のスループットについて

注意：本機能は定電流モードのみ有効となります。

電子負荷3310では負荷電流の設定の変化による負荷電流の立ち上がり立ち下りの傾きをそれぞれ独立して設定することができます。設定はフロントパネルから手動で、またGP-IB経由でコマンドで設定することができます。

例えば、電子負荷モジュール3311では60Aレンジで10mA/μsecから2.5A/μsecまで、また6Aレンジでは1mA/μsecから250mA/μsecまで立ち上がり立ち下りの傾きを独立して設定できます。

本機能により実負荷の波形をシミュレートした状態での電源の検査が行えます。

Fig2-3には、負荷電流のスループットが、電源の出力電圧や負荷の設定レベルやLOAD ON/OFFスイッチの条件によりどのようなようになるかが示してあります。3310シリーズには、二つの電流レンジがあり(レンジ1とレンジ2)、それぞれのレンジでの立ち上がり立ち下りのスループットは第1章 1-4.仕様を参照して下さい。




Fig 2-3. DC電源の立ち上がりと負荷電流のON/OFFと負荷電流のHigh/Low設定と、その時の負荷レベルの動作について

2-3. 入力電源周波数切り換えの設定

本器は入力電源周波数を50Hzか60Hzかをスイッチによる選択が必要です。出荷時には出荷地域に応じて入力電源周波数の設定がなされていますが、移転等で設定変更が必要な場合には、以下の手順に従って変更して下さい。

1. 本章2-1にある<3310の脱着方法>に従ってメインフレームから負荷モジュールを抜いて下さい。
2. 負荷モジュールのフロントパネルの右側の上部および下部にそれぞれ3つずつのネジがありますのでこれを取ってアルミの蓋も取って下さい。(ネジの位置はFig2-4を参照)

3. 入力周波数設定

設定用のスイッチは上記アルミ蓋を開けた状態で右上部の2層目のPCBにあります。

1) 50Hzに設定する

スイッチ1：OFF


スイッチ2：ON

2) 60Hzに設定する

スイッチ1：ON

スイッチ2：OFF

4. 上記設定後、逆の順序により負荷モジュールをメインフレームに戻して下さい。



50Hz	<ul style="list-style-type: none">• SW1-1をOFF• SW1-2をON
60Hz	<ul style="list-style-type: none">• SW1-1をON• SW1-2をOFF

Fig 2-4. 周波数切り換え

2-4 . V sense切り換えスイッチの設定

電子負荷3310シリーズのモジュールのFig5-1にあるV senseスイッチがあり、"Auto"と"BNC"の2つ設定ポジションがあります。それぞれのポジションに設定されたときの機能は以下のとおりです。

1) BNCポジション

4桁半のDVM測定や、CRおよびCV負荷モード時に電圧モニターは3310電子負荷フロントパネルの左下部にあるV sense と書かれたBNCまたはPRC05端子からの入力電圧を常に使用します。

記：本端子に接続するためのケーブルが付属しています。

本ケーブルを使用しワニ口クリップを電源出力部に接続しますと、電源、負荷間の電圧降下分を補償して電圧測定できます。

2) Autoポジション

出荷時には本ポジションに設定されています。

a) 電圧センスポイントがV sense端子となる場合

V senseケーブルが接続されていて、その先端電圧が1V以上のとき

b) 電圧センスポイントが負荷端子となる場合

上記以外するとき

V sense切り換えスイッチの位置はFig2-5を参照して下さい。




Fig 2-5. V Sense切り換えスイッチ (Auto /BNC)

第3章 操作

この章では、3310電子負荷シミュレータを操作する為に、前面パネルからの操作について述べられています。GP-1B、RS-232Cを使用するリモート操作の方法は、「巻末のGP-1Bオペレーションマニュアル」に記載されています。

3-1. 前面パネルの説明




Fig 3-1. 3310プログラマブル電子負荷シミュレータの前面パネル

図の説明

モデル名、定格仕様の表示

この部分に、電子負荷3310シリーズ、プラグインユニットのモデル名、定格仕様が表示されています。

CC、CR、CVモードの選択表示

CC、CR、CVの3つの負荷モードをフロントパネルの"MODE"キーを押して選択できます。

選択の順番は、CC CR CV CC・・・です。

選択したい負荷モードが点灯するまで、同"MODE"キーを押して下さい。

REM (リモート)LED表示

REM(リモート)のLEDはリモート操作中に点灯します。同LED点灯中には全てのフロントパネル上からの操作は受付られません。(ローカルロックアウト)

ローカルおよびマニュアル操作を実施するには同LEDが消灯している必要があります。(点灯時にはリモート操作を中止し、消灯してからマニュアル操作をして下さい。)

上部の4桁半のデジタルメータ

a) PRE(プリセット)がOFFモードのとき [プリセットモードに関しては"参照]フロントパネルの負荷端子(「DC INPUT」と書かれた端子)またはV sense入力電圧を4桁半のデジタル表示することができます。

「2-4 V sense 切り換えスイッチの設定」を参照して下さい。

* 自動電圧センス切替機能について

電子負荷3310シリーズには、自動電圧センス切替機能が装備されています。これは、V sense端子にセンス用ケーブルが接続されているか否かに関わらず、同端子に1V以上(3310、3311の場合)または3V以上(3312の場合)の電圧が印加された場合には、V sense端子への入力電圧をセンス用の電圧とみなします。またそれ以下の場合にはDC input端子の入力電圧値をセンス用の電圧値とみなします。

*注意 自動電圧センス切替機能を使用中(スイッチ設定"AUTO"の時)は電圧センス線が測定端子から離れても自動的に負荷端子間の電圧値を表示しますので、この場合負荷線間の電圧ドロップが測定値に影響する場合があります。

* 2つの測定レンジについて

電子負荷3310シリーズの4桁半のDVMには2つの測定レンジがあり、測定レンジは自動的に選択されます。

b) PRE(プリセット)がONモードのとき

-) CVモードで設定された設定値が表示されます。(単位はV)
-) CRモードで設定された設定値が表示されます。(単位は)
-) 保護機能が動作したときセグメント上に"Prot"と表示されます。

下部の4桁半のデジタル・メータ

a) PRE(プリセット)がOFFモードのとき [プリセット・モード に関しては" "参照]
実際流れている負荷電流値や短絡試験時の短絡電流値を4桁半のデジタル表示します。" "の SHORT ON/OFF キーがON(LEDが点灯)状態のとき、短絡電流値を、OFFのときは負荷電流がそれぞれ表示されます。
PRE(プリセット)がONモードのときは、フロントパネルあるいは外部リモートから設定されている負荷電流設定値が表示されます。

b) PRE(プリセット)がONモード
) CCモードで設定された設定値が表示されます。(単位はA)
) 動的負荷変動時のThigh、Tlowの設定値が表示されます。(単位はmS)
) 動的負荷変動時のRise/Fall スループットの設定値が表示されます。
(単位はA/ μ S)

c) 保護機能が動作したとき
セグメント上に、働いた保護機能によって"oVP"(過電圧)"oCP"(過電流)
"oPP"(過電力)"otP"(過熱)"と表示されます。
PRE(プリセット)がONモードのときは、フロントパネルあるいは外部リモートから設定されている負荷電流設定値が表示されます。

PRE(プリセット) ON/OFFキーと同(プリセット)LED

プリセットLEDはPREキーを押す毎に点灯(ON時)・消灯(OFF時)と切替ります。

PRE(プリセット)がOFFの時、PRE(プリセット)のLEDはOFFとなり、上部と下部の4桁半のデジタル・メータにはそれぞれ電子負荷の入力電圧値と入力電流値が表示されます。
(単位はそれぞれ"V"と"A"で、同LEDが点灯します。)

・ PRE(プリセット)がONの時、PRE(プリセット)のLEDはONとなり、4桁半のデジタル・メータにはCC(定電流)、動的負荷変動、CR(定抵抗)、およびCV(定電圧)モードの、設定値が表示されます。(以下参照)

a) CCモード

HighとLowの電流負荷値の設定値が下部4桁半のデジタル・メータに表示されます。
(単位は"A"で同LEDが点灯します。)

b) 動的負荷変動モード

High/Lowの電流負荷値の設定時間T high/T lowが下部4桁半のデジタル・メータに表示されます。(単位は"mS"で同LEDが点灯します。)

c) CRモード

HighとLowの抵抗負荷値の設定値が下部4桁半のデジタル・メータに表示されます。
(単位は" "で同LEDが点灯します。)

d) CVモード

HighとLowの電圧負荷値の設定値が下部4桁半のデジタル・メータに表示されます。
(単位は"V"で同LEDが点灯します。)

RANGE(レンジ) / 切替えキーと同LED

電子負荷3310シリーズでは、CC(定電流)、CR(定抵抗)モードにおいて、2つのレンジがあります。

a) CCモード

レンジ / はそれぞれHigh/Lowの電流負荷レンジをあらわします。
レンジ が選択されているとき、LEDはONとなります。

***注意**

レンジを変更しますと、設定値が自動的に新レンジに対応して変更されます。例えば3311E モジュールの場合、20Aとレンジ で設定してあり、後にレンジ に変更すると、設定値も自動的に6Aに変更されます。

b) CRET

レンジ / はそれぞれHigh/Lowの抵抗負荷レンジをあらわします。

レンジ が選択されているとき、LEDはONとなります。

***注意**

レンジを変更しますと、設定値が自動的に新レンジに対応して変更されます。

LOAD(負荷)ON/OFF切替えキーと同LED

電子負荷3310シリーズでは、前面パネル部にキー操作および、GP-IB、RS-232CにてON/OFFの切替えが可能です。OFF ON、ON OFFの負荷電流切替えは、それぞれ設定されているRise/Fallスレートに従って実行されます。LOADをOFFとしても設定されているパラメータはそのまま保存されます。

LEDがOFF(消灯)時には、LOADはOFFとなります。再度LOADをONするとOFFする以前の設定値に戻ります。

LEDがON(点灯)時には前面パネル部の"DC INPUT"(負荷)端子より、負荷として機能する用意ができています。

電子負荷3310シリーズでは、以下の条件時に約0.5秒間DC電源から負荷電流をとることができます。

- a) LOAD ON/OFFキー : LOADをON OFFとしたとき、前面パネル部で設定されたFallスレートにて負荷の値をOFFします。電子負荷モジュールはLOAD OFF後0.5秒以上は負荷として電流を引くことが可能です。

***注意**

3310シリーズ 電子負荷モジュール内部には負荷をONさせるコントロール回

路があります。同回路内で使用されているコンパネラはヒステリシスを持っています。

従ってD.U.T.(DC電源)の出力がOFFした場合、出力電圧は減少し0Vとなりますが、

3310シリーズ 電子負荷は各モジュールのスショルト電圧以下に端子電圧がなっても、

引き続き0.5秒以上負荷電流をとろうとします。スショルト電圧のティセ加値は

3310/11が0.1V、3312は0.2Vです。

High/Lowレベル切替えキーと同LED

CRET でディミット時には、本キーおよび同LEDは機能を持ちません。

ステイックモード時に有効となります。

負荷実行時に予め設定されたHighまたはLowの設定値のどちらかを選択できます。

(CC、CR、CVの各モードで有効です。)

動的負荷変動実行時には当キーによる設定は不要です。

LEDがON(点灯)時にHigh側の値が選択されます。

DYN/STA切替えキーと同LED

このキーはCCE-ト*が選択されているときのみ有効です。LEDがON(点灯)のとき動的負荷変動(DYN)が選択されています。同キーは押すごとにDYN(動的負荷変動モード)とSTA(静的負荷変動モード)が交互に設定できます。

SHORT ON/OFFキーと同LED

LEDがON(点灯)時に、電子負荷のDC入力端子を短絡します。短絡回路の寿命を長くするために、短絡時には、まずパワー-MOS FETをONさせます。
短絡時の電流値は4桁半のデジタル・メータで表示される他、I MONITOR 端子からのアナログ出力からも観測できます。

負荷値設定キー

Course(粗設定)/Fine(微設定)モードにおけるIncrse(増加)/Decrease(減少)の設定が可能。

電子負荷3300シリーズの各機種における、設定ステップ分解能は表3-6を参照下さい。

*注意

レンジはレンジの1/10のフルスケール値となっています。

レンジを からへ変更した場合に、設定値がレンジのフルスケール値より大きい場合には設定値は自動的にレンジのフルスケールに変更されます。

T HIGH/T LOWキーと同LED

T HIGH/T LOWキーはそれぞれ動的負荷変動時のHIGH/LOWレベルの負荷電流の流れる時間を設定するときに使用します。LEDはそれぞれのキーが押された時に点灯します。
設定はこの点灯を確認して行って下さい。

T HIGH/T LOWの設定範囲は50 μ sec~9.999secと広く、より実負荷条件に近い設定も可能です。

RISE/FALL SLEW RATE キーと同LED

電子負荷3300シリーズでは立ち上がり(Rise)、立ち下がり(Fall)の傾き(スループート)を独立に設定できます。スループートは単位時間当たりの負荷電流変化量のこと、これらの設定により、例えば立ち上がりスループートの設定によって決まる傾きによってHIGH/LOWレベルキーで設定されたLowレベルからHighレベルまで電流が立ち上がります。

設定はRISE/FALL SLEW RATEキーを押し、LEDの点灯を確認してから行って下さい。

HIGH/LOWレベルキーと同LED

この2つのキーはCC、CR、CVの各モードでの負荷のHIGH/LOWレベルの設定の時に使用します。

LEDはキーが押されると点灯します。HIGHレベルの負荷の設定値はLOWレベルの設定値より大きく設定して下さい。

CCE-ト* : HIGH、LOWレベルの設定値は、動的、静的のどちらの負荷変動の設定値となります。デフォルト値はHIGHレベルが0.015AでLOWレベルが0Aとなります。

CRE-ト* : デフォルト値はHIGHレベルが1でLOWレベルが0.9となります。

CVE-ト* : デフォルト値はHIGHレベルが60VでLOWレベルが59Vとなります。


+ / - DC入力端子

負荷入力用の端子です。電流、電圧とも、各レベルで定められた最大値を越えない様に注意して下さい。また接続時には、誤接続に注意してテストをする前に極性の確認を行って下さい。

V sense 端子

電圧センサ用のBNCまたはPRC05-クリップ・ケーブルを使用します。接続図はFig3-2を参照下さい。

A. ローカル センサ 接続



B. リモートセンサ 接続




Fig 3-2. 3310シリーズ 電子負荷の接続図

I (電流) MONITOR 端子

PRE(プリセット)OFFモードでは、モニター(アナログ)信号は電子負荷の負荷電流に比例して出力されます。

PRE(プリセット)ONモードでは、モニター(アナログ)信号はフロントパネル部またはシステムで設定されている負荷電流値に比例して出力されます。

アナログ入力端子

電子負荷3310シリーズ用メインフレームのリアパネル部には3300の場合各チャンネルに対応した、3302の場合1ch分のアナログ入力用BNCがそれぞれあります。CC、CVモードでは設定レンジの0からフルスケールに関して0～10Vアナログ信号(ACまたはAC+DC)を同入力端子に加えます。

0～10Vのアナログ信号により、CCモードの場合、0からフルスケールの6Aまたは60Aまで、CVモードの場合、0から同じくフルスケールの60Vまでの値がコントロール(設定)可能となります。

アナログ信号のみで負荷の設定をコントロールすることができる他、GP-IBやRS-232Cまたは前面パネル部から設定された合計の値として、コントロールできます。図3-3は3311電子負荷モジュールにおいて、24Aの設定値に加えて、アナログ信号(AC4V、500Hz)の信号を入力した場合の負荷電流の設定値です。




Fig 3-3. 外部アナログ入力による負荷電流コントロール

3-2 . 初期設定条件について

表3-1から表3-5までは、それぞれ電子負荷シリーズの3310、3311、3312、3314、3315の初期設定(デフォルト)値となります。

	レンジ	レンジ
CC L	0 A	0 A
CC H	0.0075 A	0.0750 A
CR L	8000	2.048
CR H	727.2	2.043
CV H	60.00 V	60.00 V
CV L	59.85 V	59.85 V
FALL	0.1250 A/uS	0.0250 A/uS
RISE	0.1250 A/uS	0.0250 A/uS
T High	0.0500 mS	0.0500 mS
T Low	0.0500 mS	0.0500 mS

表 3-1 3310 初期設定値

	レンジ	レンジ
CC L	0 A	0 A
CC H	0.015 A	0.01500 A
CR L	4000	1.037
CR H	363.6	1.0212
CV H	60.00 V	60.00 V
CV L	59.85 V	59.85 V
FALL	0.2500 A/uS	0.0250 A/uS
RISE	0.2500 A/uS	0.0250 A/uS
T HI	0.0500 mS	0.0500 mS
T LO	0.0500 mS	0.0500 mS

表 3-2 3311 初期設定値

	レンジ	レンジ
CC L	0 A	0 A
CC H	0.0025 A	0.0250 A
CR L	19999	25.59
CR H	6666	25.53
CV H	250.0 V	250.0 V
CV L	249.3 V	249.3 V
FALL	0.0500 A/uS	0.0250 A/uS
RISE	0.0500 A/uS	0.0250 A/uS
T High	0.0500 mS	0.0500 mS
T Low	0.0500 mS	0.0500 mS

表 3-3 3312 初期設定値

	レンジ	レンジ
CC L	0 A	0 A
CC H	0.0012 A	0.0125 A
CR L	19999	102.37
CR H	13333	102.12
CV H	500.0 V	500.0 V
CV L	498.7 V	498.7 V
FALL	0.0250 A/uS	0.0050 A/uS
RISE	0.0250 A/uS	0.0050 A/uS
T High	0.0500 mS	0.0500 mS
T Low	0.0500 mS	0.0500 mS





表 3-4 3314 初期設定値





	レンジ	レンジ
CC L	0 A	0 A
CC H	0.0037 A	0.0375 A
CR L	16000	4.095
CR H	15960	4.085
CV H	60.00 V	60.00 V
CV L	59.85 V	59.85 V
FALL	0.625 A/uS	0.0125 A/uS
RISE	0.625 A/uS	0.0125 A/uS
T High	0.0500 mS	0.0500 mS
T Low	0.0500 mS	0.0500 mS





表 3-5 3315 初期設定値





3-3 . 負荷電流の設定キーについて

3300電子負荷モジュールのフロントパネル部には粗調整 / 微調整用の設定値の増加 / 減少用の計4個のキーが用意されています。
 それぞれのキーを押すときの設定ステップ値は以下の様になっています。
 また、キーを1秒以上押し続けると、連続変化モードとなり、最大または最小設定値に到達するまで設定値が変化します。

3310		レンジ		レンジ	
負荷電流フルスケール値		3 A		30A	
分解能	レンジ	± 30.00 A			
	分解能	0.01 A			
粗調整/微調整用の増加 /減少用のキー					
各キーのステップ 分解能		7.5 mA	0.75 mA	75 mA	7.5mA

3311		レンジ		レンジ	
負荷電流フルスケール値		6 A		60A	
分解能	レンジ	± 60.00 A			
	分解能	0.01 A			
粗調整/微調整用の増加 /減少用のキー					
各キーのステップ 分解能		15 mA	1.5 mA	150 mA	15mA

3312		レンジ		レンジ	
負荷電流フルスケール値		1 A		10A	
分解能	レンジ	± 10.00 A			
	分解能	0.001 A			
粗調整/微調整用の増加 /減少用のキー					
各キーのステップ 分解能		2.5 mA	0.25 mA	25 mA	2.5mA

3314		レンジ		レンジ	
負荷電流フルスケール値		0.5 A		5A	
分解能	レンジ	± 5.000 A			
	分解能	0.01 A			
粗調整/微調整用の増加 /減少用のキー					
各キーのステップ 分解能		1.25 mA	0.125 mA	125 mA	12.5mA





3315		レンジ		レンジ	
負荷電流フルスケール値		1.5 A		15A	
分解能	レンジ	± 15.000 A			
	分解能	0.01 A			
粗調整/微調整用の増加 /減少用のキー					
各キーのステップ 分解能		3.75 mA	0.375 mA	37.5 mA	3.75mA

表3-6 レンジ / における粗/微調整負荷電流設定のキー操作による分解能

3-4. 負荷電流モニター端子について

電流モニター用のBNC端子は、電子負荷の入力電流や短絡電流のモニター用として用意されています。出力は絶縁されており、各電子負荷モジュールで負荷電流の0からフルスケール値までを0～10Vで出力します。

同BNC端子と負荷モジュール間の絶縁電圧は250Vです。

(電子負荷とメインフレーム(GP-1B)のグラントは共通となります。)

電流モニターが絶縁されているので、特に電源の出力電圧と負荷電流を同一のオシロスコープで観測するときに、オシロスコープの入力端子間でグラントが絶縁されていないための問題を除去することができます。さらには正負両出力や多出力の電源を観測する場合でも、同電流モニター出力は電子負荷および被測定電源の出力とも絶縁されているので、特に正負両極性の出力を持つ場合にも非常に使い易くなっています。

3-5 . 負荷シミュルの動作のフローチャート

以下に電子負荷3300シリーズの負荷電流値や条件の設定に関する手順を示します。
マニュアル操作、GP-IBやRS-232Cでのリモート操作での設定における手順として御参照下さい。




Fig 3-4. 3310シリーズ電子負荷における負荷条件の設定フローチャート

前ページの対照表です

	3310	3311	3312	3314	3315
ア	3.0	6.0	1.0	0.5	1.5
イ	2.0	1.0	25.0	100.0	4.0
ウ	2.0	1.0	25.0	100.0	4.0
エ	8000	4000	20000	20000	15000
オ	0.1	0.05	1.25	5.0	0.2
カ	2.0	1.0	25.0	100.0	4.0
キ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ク	60.0	60.0	250.0	500.0	60.0
ケ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
コ	3.0	6.0	1.0	0.5	1.5
サ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
シ	30.0	60.0	10.0	5.0	15.0

3-6. 保護機能

電子負荷3300シリーズには以下の保護機能があります。

1. 過電圧
2. 過電流
3. 過電力
4. 過熱
5. 逆極性

過電圧保護回路は3310、3311では63V、3312では263Vで動作します。同電圧値の変更はできません。同保護回路が動作しますと電子負荷モジュールの入力が内部で遮断され、このときフロントパネル部には"Prot"、"oVP"とセグメントに表示されます。

注意 : ACで60V以上を負荷端子へ印加しないで下さい。
故障の原因となります。

過電力保護は定格入力105%を越えた場合に動作し、このとき負荷は内部で遮断されフロントパネル部には"Prot" "oPP"と表示されます。

過熱保護はヒートシンクが85℃以上となると動作し、このとき負荷は内部で遮断されフロントパネル部には"Prot" "otP"と表示されます。外部温度に注意し、電子負荷と後部の壁とは15cm以上離して御使用下さい。

過電圧、過電流、過電力、過熱の各保護機能が働いた場合、その条件が取り除かれた場合、またフロントパネル部のLOADキーを押します(ONの状態)と、保護機能がリセットされます。

DC出力の正負逆接続による、逆電流の許容値は以下の通りで、これ以上の逆電流が流れた場合には故障の原因となります。

- 3310 : 30A
- 3311 : 60A
- 3312 : 10A
- 3314 : 5A
- 3315 : 15A

DC出力の逆接続の場合、フロントパネル部に負の電流値が表示されます。
このときには、DC電源をOFFとしてから、正しく接続し直して下さい。

第4章 アプリケーション例

本章では、電子負荷3310シリーズのアプリケーションに関して説明します。

4-1. リモート電圧センス接続

電子負荷3310シリーズの付属のBNCまたはPRC05-2個7mm口のケーブルを3310シリーズのV sense端子と電源出力部とを接続しますと、本器の電圧センス機能により、負荷線の電圧降下の影響無しに電源出力電圧を測定できます。




Fig 4-1. リモート電圧センス接続図

4-2. 定電流(CC)モード応用例

定電流モードは電源検査項目で、出力電圧測定、負荷変動、ノイズレギュレーション、負荷急変をはじめ、バッテリーの放電特性、寿命等の試験に適しているとされています。

1. スティック・モード (静特性モード)

主なアプリケーション

- A) 電圧源の試験
- B) 負荷変動試験
- C) バッテリー放電試験




Fig 4-2. スティック定電流モードでの応用例

2. ダイナミック・モード (同特性モード)

*ハルス負荷設定機能を使用して (Fig4-3. 参照)

主なアプリケーション

- A) 負荷急変レスポンス試験
- B) 電源回復時間試験
- C) ハルス負荷シミュレーション

スループットに関して

最大の立ち上がり / 立ち下がりスループットおよび最小の立ち上がり / 立ち下がり時間は設定された最大および最小設定電流値の10% - 90%の範囲での設定値となります。

関係式は

$$\text{立ち上がりスループット} = |I_{\text{low}} - I_{\text{high}}| / T_a \text{ (A/}\mu\text{sec)}$$

$$\text{立ち下がりスループット} = (I_{\text{high}} - I_{\text{low}}) / T_a \text{ (A/}\mu\text{sec)}$$

$$\text{立ち上がり時間} = |I_{\text{low}} - I_{\text{high}}| / \text{立ち上がりスループット}$$

$$\text{立ち下がり時間} = (I_{\text{high}} - I_{\text{low}}) / \text{立ち下がりスループット}$$

*アナログ入力を使用して

主なアプリケーション

A) 実負荷のシミュレーション試験

B) バッテリの放電試験




Fig 4-3. 独立設定可能な立ち上がり/立ち下がりスループット等を設定した負荷急変時の負荷電流波形

4-3. 定電圧 (CV) モード 応用例

主なアプリケーション

A) 電流源の試験

B) 電源のカレントリミット特性試験




Fig 4-4. 定電圧モードでの応用例

4-4. 定抵抗 (CR) モード 応用例

主なアプリケーション

- A) 電圧源 / 電流源の試験
- B) パワー・レジスタ・シミュレーション




Fig 4-5. 定抵抗モードの応用例

4-5. 多チャンネル電源との接続について

3310電子負荷と電源との接続に関しては以下のルールに従い、正しく御使用下さい。

御使用上のルール

3310電子負荷の+ (赤)負荷端子への入力電圧値は- (黒)負荷端子の入力電圧値を大きくなるように配線して下さい。




Fig 4-6. 多チャンネル電源と3310シリーズとの接続例

4-6．並列運転について

電流容量が1台の電子負荷で不足する等の場合は2台以上の3310電子負荷を下記接続により、並列運転ができます。ただし負荷急変の同期は外部アナログ信号入力時のみ可能となります。

注意：手動およびリモート制御では負荷急変の同期運転はできません。




Fig 4-7．並列運転時の接続例

4-7．定電流源装置への応用について

電子負荷は下記接続時に定電流源として機能させることができます。

本機能を使用するとバッテリーチャージャー等のアプリケーションに使用できます。

より大きな電流容量が必要な場合には、モジュールを並列接続することにより可能になります。




Fig 4-8．定電流源としての接続例

4-8 . 0V負荷への応用について

下図の様に電子負荷とDC電源を使用すると、電子負荷の最小動作電圧分をDC電源が補うことにより、0Vの条件で負荷電流を流すことができます。

(ただしDC電源は電子負荷の最小動作電圧以上の電圧値を出せる必要があります。)

主なアプリケーションとしては、低電圧、高電流用のバッテリー等の試験があります。




Fig 4-9 . 0V負荷用の接続例

4-9 . 異常時の回避について

3310シリーズでは不安定な入力電圧や外部からのノイズによる影響等で正常に動作しなくなる場合も考えられます。その場合の多くは正面パネルの表示が通常の場合と異なっているので判断できます。このような場合には以下の方法によるリセットが有効な処置となります。

リセットの方法

3310シリーズのフロントパネルの[PRES][PRES]キーと[SHROT]キーを同時に押してください。

次のように表示パネルが変化します。

全セグメント点灯表示

上段に“33××”(型名)

下段にROMのバージョンを表示

TEST 1 PASS 1 TEST 2 PASS 2 と変化 (または、TEST 1 PASSと変化)

通常モードになる

4-10．初期化について

3310シリーズではメインメニューにてストアされた設定値を初期化することができます。
初期化の際にはストアされたすべての設定値がクリアされますので注意してください。

初期化の方法

3310シリーズのフロントパネルの[PRES]キーと[SHROT]キーを同時に押し続けてください。

次のように表示パネルが変化します。

セグメント点灯表示

上段に “ 33 x x ” (型名)

下段にROMのバージョンを表示

TEST 1 PASS 1 TEST 2 PASS 2 と変化 (または、TEST 1 PASSと変化)

セグメント点灯表示

上段に “ 33 x x ” (型名)

下段にROMのバージョンを表示

TEST 1 PASS 1 TEST 2 PASS 2 と変化 (または、TEST 1 PASSと変化)

[PRES]キーと[SHROT]キーを離します

通常モードになる

リセット時、初期化時には負荷端子間の接続をはずすか、負荷端子に接続している供試電源の電源をOFFにしてからリセット、初期化してください。

G P - I B

オペレーション・マニュアル

Ver 1.02

GP I Bプログラムによる操作方法について

1 . GP I B コマンド概要

以下のGP I B コマンドは ” CHAN ” コマンドを除いては有効チャンネルを特定できません。

従って、テストプログラムの作成に際しては、先ず、この ” CHAN ” コマンドを使用してコマンドを有効としたいチャンネルを特定してから、他のGP I B コマンドを使用してください。

例 : 3310シリーズの電子負荷モジュールの1チャンネルをShort ONとしたい場合のGP I B コマンドは
CHAN 1 ; Short ON となります。

また、以下のGP I B コマンドで[GLOB:]とあるのは、電子負荷3310シリーズに4CHメインフレーム3300を使用した場合に、3300内にある全ての3310シリーズ電子負荷に対して、一括同時に設定する場合に使用することができます。この手法を使うと、テストプログラムを簡便に作成することができます。

(1CHメインフレーム3302では、[GLOB:] は使用できません。)

SET COMMAND		
FUNCTION	COMMAND SYNTAX	FORMAT
SET ACTIVE CHANNEL	CHAN{SP}{n}{NL}	n : 1 ~ 4
SET CURRENT	CURR:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : dd.ddddd
SET RESISTANCE	RES:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : :
SET VOLTAGE	VOLT:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : :
SET PERIOD	PERD:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : :
SET RISE SLEW-RATE	RISE{SP}{NR2}{NL}	NR2 : d.ddddd
SET FALL SLEW-RATE	FALL{SP}{NR2}{NL}	NR2 : d.ddddd
SET LOAD ON/OFF	[GLOB:]LOAD{SP}{0 1 OFF ON}{NL}	
SET LEVEL LOW/HIGH	[GLOB:]LEV{SP}{0 1 LOW HIGH}{NL}	
SET PRESET ON/OFF	[GLOB:]PRES{SP}{0 1 OFF ON}{NL}	
SET SHORT ON/OFF	[GLOB:]SHOR{SP}{0 1 OFF ON}{NL}	
SET DYNAMIC ON/OFF	[GLOB:]DYN{SP}{0 0 1 OFF ON}{NL}	
SET RANGE 1/2	[GLOB:]RANG{SP}{1 2 LOW HIGH}{NL}	
SET MODE	[GLOB:]MODE{SP}{0 1 2 CC CR CV}{N}	
CLEAR STATE REGISTER	CLER{NL}	

Table 4-1 GP-IB SETTING COMMAND SUMMARY (3300

4CH フォーム)

- 表の中の語彙の説明 -

- 1 . d : 0 ~ 9
- 2 . G L O B : グローバル (全チャンネル同時設定時に使用)
- 3 . 電流単位 : A
- 4 . 電圧単位 : V
- 5 . 抵抗単位 :
- 6 . 時間単位 : m S
- 7 . スループレート単位 : A / μ S
- 8 . スペース : S P

QUERY COMMAND		
FUNCTION	COMMAND	ECHO
QUERY CURRENT	CURR:{LOW HIGH}??{NL}	± dd.dddd
QUERY RESISTANCE	RES:{LOW HIGH}??{NL}	± dddd.dddd
QUERY VOLTAGE	VOLT:{LOW HIGH}??{NL}	± ddd.dddd
QUERY PERIOD	PERD:{LOW HIGH}??{NL}	dddd.dddd
QUERY RISE SLEW-RATE	RISE??{NL}	d.dddd
QUERY FALL SLEW-RATE	FALL??{NL}	d.dddd
QUERY LOAD ON/OFF	LOAD??{NL}	1/0
QUERY LEVEL LOW/HIGH	LEV??{NL}	0/1
QUERY PRESET ON/OFF	PRES??{NL}	1/0
QUERY SHORT ON/OFF	SHOR??{NL}	1/0
QUERY DYNAMIC ON/OFF	DYN??{NL}	1/0
QUERY RANGE 1/2	RANG??{NL}	1/2
QUERY MODE CC/CR/CV	MODE??{NL}	0/1/2
QUERY PROTECT STATE	PROT??{NL}	0 - f
QUERY NAME	NAME??{NL}	3310/3311/3312
QUERY VOLTAGE METER	[GLOB:]MEAS:VOLT??{NL}	± ddd.dddd
QUERY CURRENT METER	[GLOB:]MEAS:CURR??{NL}	± dd.dddd
QUERY ERROR STATE	ERR??{NL}	0 - f

Table 4-2 GP-IB QUERY COMMAND SUMMARY (3300

4CH フレーム)

- 表の中の語彙の説明 -

- 1 . d : 0 ~ 9
- 2 . 電流単位 : A
- 3 . 電圧単位 : V
- 4 . 抵抗単位 :
- 5 . 時間単位 : m S
- 6 . スルーレート単位 : A/ μ S

SET COMMAND		
FUNCTION	COMMAND SYNTAX	FORMAT
SET CURRENT	CURR:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : dd.aaaaaa
SET RESISTANCE	RES:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : aaaaaa.aaaa
SET VOLTAGE	VOLT:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : ddd.aaaaaa
SET PERIOD	PERD:{LOW HIGH}{SP}{NR2}{NL}	NR2 : aaaa.aaaaaa
SET RISE SLEW-RATE	RISE{SP}{NR2}{NL}	NR2 : d.aaaaaa
SET FALL SLEW-RATE	FALL{SP}{NR2}{NL}	NR2 : d.aaaaaa
SET LOAD ON/OFF	LOAD{SP}{0 1 OFF ON}{NL}	
SET LEVEL LOW/HIGH	LEV{SP}{0 1 LOW HIGH}{NL}	
SET PRESET ON/OFF	PRES{SP}{0 1 OFF ON}{NL}	
SET SHORT ON/OFF	SHOR{SP}{0 1 OFF ON}{NL}	
SET DYNAMIC ON/OFF	DYN{SP}{0 0 1 OFF ON}{NL}	
SET RANGE 1/2	RANG{SP}{1 2 LOW HIGH}{NL}	
SET MODE	MODE{SP}{0 1 2 CC CR CV}{NL}	
CLEAR STATE	CLER{NL}	
STORE STATE	STORE{SP}n{NL}	n : 1 - 5
RECALL STATE	RECALL{SP}n{NL}	n : 1 - 5

Table 4-1 GP-IB SETTING COMMAND SUMMARY
(3302 シングルフレーム)

- 表の中の語彙の説明 -

- 1 . d : 0 ~ 9
- 2 . G L O B : グローバル (全チャンネル同時設定時に使用)
- 3 . 電流単位 : A
- 4 . 電圧単位 : V
- 5 . 抵抗単位 :
- 6 . 時間単位 : m S
- 7 . スルーレート単位 : A / μ S
- 8 . スペース : S P

QUERY COMMAND		
FUNCTION	COMMAND	ECHO
QUERY CURRENT	CURR:{LOW HIGH}?{NL}	± dd.dddd
QUERY RESISTANCE	RES:{LOW HIGH}?{NL}	± ddddd.dddd
QUERY VOLTAGE	VOLT:{LOW HIGH}?{NL}	± ddd.dddd
QUERY PERIOD	PERD:{LOW HIGH}?{NL}	dddd.dddd
QUERY RISE SLEW-RATE	RISE?{NL}	d.dddd
QUERY FALL SLEW-RATE	FALL?{NL}	d.dddd
QUERY LOAD ON/OFF	LOAD?{NL}	1/0
QUERY LEVEL LOW/HIGH	LEV?{NL}	0/1
QUERY PRESET ON/OFF	PRES?{NL}	1/0
QUERY SHORT ON/OFF	SHOR?{NL}	1/0
QUERY DYNAMIC ON/OFF	DYN?{NL}	1/0
QUERY RANGE 1/2	RANG?{NL}	1/2
QUERY MODE CC/CR/CV	MODE?{NL}	0/1/2
QUERY PROTECT STATE	PROT?{NL}	0 - f
QUERY NAME	NAME?{NL}	3310/3311/3312
QUERY VOLTAGE METER	MEAS:VOLT?{NL}	± ddd.dddd
QUERY CURRENT METER	MEAS:CURR?{NL}	± dd.dddd
QUERY ERROR STATE	ERR?{NL}	0 - f

Table 4-2 GP-IB QUERY COMMAND SUMMARY
(3302 シングルフレーム)

- 表の中の語彙の説明 -

- 1 . d : 0 ~ 9
- 2 . 電流単位 : A
- 3 . 電圧単位 : V
- 4 . 抵抗単位 :
- 5 . 時間単位 : m S
- 6 . スルーレート単位 : A / μ S

2 .

a) 略記の解説

- 1 . S P : スペース、アスキーコードは2 0 (1 6 進数)
- 2 . ; : セミコロン、プログラム行ターミネータ
アスキーコードは0 A (1 6 進数)
- 3 . N L : ニュー・ライン、プログラム行ターミネータ
アスキーコードはB 3 (1 6 進数)
- 4 . N : 整数値、1 ~ 8
- 5 . N R 2 : 少数点付き数字、# # . # # # # のフォーマット内
なら使用可能。
例 3 0 . 1 2 3 4 5、 5 . 0

b) コマンドの解説に使用されている括弧等の解説

- 1 . { } : { } 内の内容は必ずコマンドで使用されること。
省略不可。
- 2 . [] : [] 内の内容の使用は検査仕様による。省略可能。
- 3 . | : | で区切られた選択肢から1つのみを選び使用できる。
- 4 . Terminator : G P I B コマンドの後にはプログラム行毎
に送るターミネータ。省略不可。
3 3 0 0・3 3 0 2 メインフレームで使用
できるターミネータはTable 4-3 のとおり。

LF
LF WITH EOI
CR, LF
CR, LF WITH EOI


Table 4-3 GP-IB command terminator

ターミネータはGPIBでプログラムの各行が終了したことを表します。
 通常ターミネータは自動的にプログラムの各行に付けられます。
 本マニュアルでは、ターミネータは各行の終わりに付けられていると想定
 して書かれていますが、必要な場合には "NL": New Lineのこ
 とで、アスキーコードでB3(16進数)、10(10進数)です。

5. セミコロン ";" ":" ";" を使って、複数のコマンドを1行内に
 書くことができます。

GP-IBアドレス・スイッチの設定

アドレス番号は、左から右へ1、2、4、8、16の値を持った各桁のス
 イッチの合計(ON側)で設定されます。6、7、8はOFFにします。
 例えばスイッチ番号の1と3がONの場合、アドレスは5に設定されます。
 下図は、アドレス設定スイッチの詳細図となります。



3 3 1 0 シリーズ プログラムサンプル

1. 概要

3 3 1 0 シリーズは、1 C H フレームと 4 C H フレームがあります。

1 C H フレーム : 3 3 0 2

4 C H フレーム : 3 3 0 0 , 3 3 0 0 A

基本に変わりませんが、4 C H フレームでは、4 C H をコントロールする為に、1 C H フレームに無い G P - I B コマンドが存在します。

4 C H フレームは、左から CH1, 2, 3, 4 となります。

CH1	CH2	CH3	CH4
-----	-----	-----	-----

4 C H フレームに入れるモジュール (3310, 3311, 3312, 3314, 3315) が

4 台無い場合は、下図左の様に左詰めにいれてください。

下図の右の様にした場合は、CH4 を指定するとロックし正常に動作しません。



2. サンプル・プログラム

N 8 8 B A S I C のサンプルプログラムです。

条件 : 5 V / 3 A の電源に 3 3 1 0 シリーズを負荷として使用する場合

G P - I B コマンドには、SET COMMAND (設定) と QUERY COMMAND (問合せ) があります。

SET COMMAND : モード, レンジ 等の設定。"CURR:LOW" = 電流レンジを LOW レンジ にセット。

QUERY COMMAND : 測定データ、設定した結果等の情報の結果を返す。

"MEAS:VOLT?" = 測定電圧を読む場合

注意 1 . PRINT@ AD33;"RANG LOW;LEV LOW;CURR:HIGH 1.00;CURR:LOW 2.000"

上記の例は、LOW RANGE にて LEVEL の LOW を使用し、CURRENT で 2.0A の負荷を引こうとした場合の誤った例です。CURR:HIGH 1.00 となっている場合 CURR:LOW は、1.000 より小さい値しか有効になりません。この場合 1.0 以下でセッティングできる最大の値に自動的にセットされます。もし、2.0A を有効にしたければ下記の 2 の様にします。

```
PRINT@ AD33;"RANG LOW;LEV LOW;CURR:HIGH 2.100;CURR:LOW 2.000"
PRINT@ AD33;"RANG LOW;LEV HIGH;CURR:HIGH 2.000;CURR:LOW 0.000"
```

の様に CURR:HIGH を 2.10 以上にしてください。

LOW < HIGH (LOW + 0.1 程度)

の場合の様に LEVEL HIGH で使用する場合 0.0A にする事はできません。

2 . : "MEAS:CURR?" × : "MEAS:CURR ?" スペース不可
 : "CHAN 1" × : "CHAN1" スペース必要
この例の様にスペースの有無を判断していますのでご注意願います。

・サンプル

```
150 ' SET COMMANDにて数値をセットする場合小数点以下を入れて下さい。
160 ' 正しい例: "CURR:LOW 1.00," 間違った例: "CURR:LOW 1" は無視されます。
170 ' LOW<HIGHの条件でLOW LEVELとHIGH LEVELを設定します。
180 ' CCモードの場合 LOW LEVELとHIGH LEVELの差を0.1A以上を基準にして
190 ' 下さい。
200 *MAIN
203 ON STOP GOSUB *FIN:STOP ON
205 AD33=5:' GPIB ADDRESS
210 GOSUB *INIT:' イニシャライズ
220 PRINT "電源をセットして下さい。準備が出来たら何かキーを押して下さい。"
230 PRINT "終了する場合は、Eを押して下さい。"
240 *PAU:PAU$ = INKEY$:IF PAU$="" THEN *PAU
250 IF PAU$="E" OR PAU$="e" THEN END
300 GOSUB *TEST:' サンプル試験
310 GOTO *MAIN
400 '
1000 *INIT:' 初期化
1100 CMD DELIM = 0:CMD TIMEOUT = 5: ISET IFC: ISET REN
1120 PRINT@ AD33;"CLER":GOSUB *CHSET:'
1125 *INIT1
1126 PRINT@ AD33;"PRES ON":' 表示を設定モードにする
1130 PRINT@ AD33;"LOAD OFF;DYN OFF;SHOR OFF;MODE CC"
1140 PRINT@ AD33;"RANG LOW;LEV LOW;CURR:HIGH 3.100;CURR:LOW 0.000"
1200 RETURN
2000 *TEST
2100 GOSUB *INIT1:PRINT @AD33;"PRES OFF":' 表示を測定モードにする
2110 GOSUB *V.MEAS:' 電圧測定
2120 ' 供試電源がONしたか確認
2130 PRINT@ AD33;"PRES ON":' 表示を設定モードにする
2140 PRINT@ AD33;"CURR:LOW 1.00":' CCモード 1.0[A]に設定
2145 PRINT@ AD33;"LOAD ON":GOSUB *DELAY:' LOAD ON後しばらく待って測定
2150 PRINT @AD33;"PRES OFF":' 表示を測定モードにする
2160 GOSUB *I.MEAS:GOSUB *V.MEAS:' 電流・電圧測定
2190 PRINT@ AD33;"PRES ON":' 表示を設定モードにする
2200 PRINT@ AD33;"CURR:LOW 3.00":' CCモード 3.0[A]に設定
2210 PRINT @AD33;"PRES OFF":' 表示を測定モードにする
2220 GOSUB *I.MEAS:GOSUB *V.MEAS:' 電流電圧測定
3000 RETURN
3999 '
4000 *DELAY:' 5sec min デレイ時間は、CPUの速度により変動します。
4100 FOR N=1 TO 2500:NEXT N:
4200 RETURN
4250 '
4300 *V.MEAS:' 電圧測定
4310 PRINT @AD33;"MEAS:VOLT?":' 電圧測定
4320 GOSUB *DELAY:' 0.5秒以上の待時間
4330 INPUT @AD33;V$
4335 PRINT "V=";V$;"V":' 電圧確認(POWER ONの確認)
4340 RETURN
4350 '
4360 *I.MEAS:' 電流測定
4370 PRINT @AD33;"MEAS:CURR?":' 電圧測定
4380 GOSUB *DELAY:' 0.5秒以上の待時間
4390 INPUT @AD33;I$
4400 PRINT "I=";I$;"A ";': 電圧確認(POWER ONの確認)
4410 RETURN
4415 '
4420 *CHSET:PRINT @AD33;"CHAN "+CH$:RETURN:' メインフレームが3300(A)場合で使用
4430 ' CH$=チャンネル
No. ("1","2","3"or"4")
4440 ' 3302の場合は、不要
4450 *FIN:PRINT@ AD33;"LOAD OFF;DYN OFF;SHOR OFF":STOP
```

GP - IBのプログラムの設定は、マニュアル操作と同じ事ができます。
 3310を使用しCCモードを設定する方法をマニュアル操作とGP - IB
 コマンドを比較して説明します。

1. 3310 (30A / 60V / 150W)
 LOWレンジ3A、HIGHレンジ30A
 CCモードに設定する例

	マニュアル操作 (スイッチ操作)	GP - IB 送出コマンド (文字列)
設定 前 の 準備	LOADランプが点灯していたらLOAD スイッチを押しランプを消す。 SHORTランプが点灯していたらLOAD スイッチを押しランプを消す。 DYN/STALAMPが点灯していたら DYN/STAスイッチを押しランプを消す。	"LOAD OFF" or "LOAD 0" (ON = "ON" or "12") 以下同様 "SHOR OFF" or "SHOR 0" "DYN OFF" or "DYN 0"
2	MODE スwitchを押してPRESキーの上方 にCCの文字が出る様にする。 (CCモードにします)	"MODE CC" or "MODE 0" (CR = "MODE CR" or "MODE 1") (CV = "MODE CV" or "MODE 2")
3	レンジを決めます。3A以下に設定する例 (3A以下であればLOWレンジ 3A以上であればHIGHレンジ)	
	RANGEランプを消して下さい。 点灯していたらRANGEスイッチを押す。 (LOW レンジに設定)	"RANG LOW" or "RANG 1" (HIGH RANGE = "HIGH" OR "2")
負荷 設定 の 準備	黄色いPRESスイッチを押しランプをON します。(表示を設定モードにする ランプOFFの時は、測定モード)	"PRES OFF" or "PRES 0"
	DC INPUT端子+の上のLEVELスイッチ (上段 HIGH 下段 LOW)のLOWを押 しLOW側のランプをONする。 大きい下向きのスイッチを電流表示が [.0000A]になるまで押し続ける。	"CURR:LOW 0.000"
	DC INPUT端子+の上のLEVELスイッチ (上段 HIGH 下段 LOW)のHIGHを押 しHIGH側のランプをONする。 大きい上向きのスイッチを電流表示が [3.071A]になるまで押し続ける。 小さい下向きのスイッチを押し [3.008A]に表示する。	"CURR:HIGH 3.008" [備考] 左記マニュアル操作側の 途中の[3.071A]の設定の状態では LOW側設定が[3.063A]迄可能になる。 HIGH側を[3.008A]に設定すると LOW側のみで0.000~3.000を設定す る事が可能になります。
負荷 設定	上記までの設定で2種類の負荷 [0.000A, 3.008A]を設定します。 PRESキー列の下段LEVELスイッチをLOW側 であれば[0.000A]、HIGH側であ れば[3.008A]の負荷を選択でき ますPRESキーを押し測定モード にする。 負荷を引く時は、LOADスイッチをON。	"LEV LOW" or "LEV 0"[0.000A] 又は "LEV HIGH" or "LEV 1"[3.008A] "PRES OFF" or "PRES 0"測定値表示 "LOAD ON" or "LOAD 1"
推奨使用方法 [0.000A, 3.008A]設定において LEV LOW にて電流値を変化させ HIGH側は電流リミットとしてお使いになる方法を推奨します。		

本書は、3310シリーズの出荷時の機能に対応して書かれています。
従って、バージョンアップ等による仕様変更等に伴い予告なく変更される事があります。
また、本書の内容を弊社に無断で一部または全てを複製(コピーおよび電子入力)・転載
する事は法律で禁止されています。

3310シリーズ Rev 2.03

制 作 日

2005 年 4 月 13 日 (M-2028)

株式会社 **計測技術研究所**

〒 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-12-2
TEL : 045-948-0214 FAX : 045-948-0224